



# **Quick Installation Guide** **Guía de Instalación Rápida** **Guide d'installation rapide** **Guia de Instalação Rápida**

Wireless DSL Modem Router



For technical support, replacement services, user guides and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



---

# CONTENTS

---

1 / English


5 / Español

9 / Français

13 / Português

# Connect the Hardware

If you don't need the phone service, just directly connect the modem router to the phone jack with the provided phone cable, then follow steps 3 and 4 to complete the hardware connection.



\* Image may differ from actual product.


Note: If the LED status is different, please refer to FAQ > Q2.

# Configure via Web Browser

## 1 Connecting your computer to the modem router via a wired or wireless connection

### Wired

Connect your computer to the LAN (or 1/2/3/4) port using an Ethernet cable.




### Wireless

Connect wirelessly by using the SSID (network name) and Wireless Password printed on the product label at the bottom of the modem router.

## 2 Configuring the modem router via a web browser

### A Launch a web browser and type in **http://tplinkmodem.net** or **192.168.1.1**.

Note: If the login page does not appear, please refer to FAQ > Q1.



**B** Create a password for future login attempts, or use **admin** for both username and password for some routers.

**C** Go to **Quick Setup** or **Quick Start** page and follow the step-by-step instructions to complete the initial configuration.

☺ Now you can enjoy your internet. For more advanced settings, refer to the User Guide on TP-Link's official website at [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

# Tether App

The TP-Link Tether app provides a simple, intuitive way to access and manage your router. You can block unwelcome devices, set up Parental Controls, configure your wireless settings and more.

Scan the QR code to download the TP-Link Tether app from the Apple App Store or Google Play.

Note: Tether is not supported by some routers. Please check the app description before downloading.



## FAQ (Frequently Asked Questions)

### Q1. What can I do if the login page does not appear?

- A1. If the computer is set to a static or fixed IP address, change the settings to obtain an IP address automatically from the modem router.
- A2. Verify <http://tplinkmodem.net> is correctly entered in the web browser and press **Enter**.
- A3. Use another web browser and try again.
- A4. Reboot your modem router and try again.
- A5. Disable and enable the active network adapter.

### Q2. What can I do if the LED status is not correct?

- A1. Check your cables and make sure they are all plugged in correctly, including the telephone lines and power adapter.
- A2. Restore your modem router to its factory default settings.
- A3. Remove the DSL splitter, directly connect the modem router to the phone jack and then reconfigure the modem router by following the instructions in this Quick Installation Guide.
- A4. Contact your ISP to verify if the DSL line is in good status.
- A5. If you have tried all the suggestions above and the problem still exists, contact our Technical Support.

### Q3. What can I do if I cannot access the internet?

- A1. Make sure the telephone and Ethernet cables are plugged in correctly.
- A2. Try to log in to the web management page of the modem router using the default address at <http://tplinkmodem.net>. If you can, try the following answers. If you cannot, change your computer to obtain an IP address automatically from the modem router.
- A3. Consult your ISP and make sure all the VPI/VCI (or VLAN ID), Connection Type, account username and password are correct. If they are not, replace them with the correct settings and try again.
- A4. Restore the modem router to its factory default settings and reconfigure the modem router by following the instructions in this Quick Installation Guide.
- A5. Please contact our Technical Support if the problem still exists.

### Q4. What can I do if I forget my password?

#### • Web Management page password:

- A. Refer to FAQ > Q5 to reset the router, and then create a password for future login attempts, or use **admin** for both username and password for some routers.

#### • Wireless Network password:


- A1. The default Wireless Password/PIN is printed on the product label of the modem router.
- A2. If the default wireless password has been changed, log in to the web management page of the router to retrieve or reset your wireless password.

### Q5. How do I restore the modem router to its factory default settings?

- A1. With the modem router powered on, press and hold down the **RESET** button of the modem router until there is an obvious change of LEDs, and then release the button.
- A2. Log in Web Management page of the modem router and go to the system management page to restore the modem router.

# Conectar el Equipo

Si no necesitas el servicio de telefonía (aparato telefónico), solo conecta directamente el modem router al conector telefónico con el cable de teléfono incluido, después sigue los pasos 3 y 4 para completar la conexión del equipo.



\* La imagen puede diferir del producto actual.


Nota: Si el estado del LED es diferente, por favor consulte la pregunta FAQ > P2.

# Configurar mediante el Navegador de Internet

- 1 Conectando tu computadora al módem router mediante una conexión inalámbrica o por cable

## Conectado por cable

Conecta tu computadora al puerto LAN (o 1/2/3/4) usando un cable Ethernet.



## Conectado Inalámbicamente

Conectarse inalámbricamente usando el SSID (nombre de la red) y la Contraseña Inalámbrica impresa en la etiqueta del producto en la parte inferior del módem router.

- 2 Configurando el módem router mediante un navegador de internet

- A** Abre un navegador de internet y escribe **http://tplinkmodem.net** ó **192.168.1.1**.

Nota: Si no aparece la página de inicio de sesión, ve a la sección de Preguntas Frecuentes > P1.



- B** Crear una nueva contraseña para futuros intentos de inicio de sesión, o utilice **admin** en el nombre de usuario y contraseña para algunos routers.
- C** Vaya a la página de Configuración rápida y siga las instrucciones paso a paso para completar la configuración inicial.

- 😊 Ahora puedes disfrutar de tu Internet. Para configuraciones avanzadas, consulta la Guía de Usuario en el sitio web oficial de TP-Link en **www.tp-link.com**.



# Tether App

La aplicación Tether de TP-Link proporciona de una manera sencilla e intuitiva el acceder y administrar su router. Puede bloquear los dispositivos no deseados, configurar el control parental, la configuración inalámbrica y mucho más.

Escanea el código QR para descargar la aplicación Tether de TP-Link desde el App Store de Apple o Google Play.



Nota: Tether no es compatible con algunos routers. Por favor verifique en la descripción del app antes de descargarla.

## Preguntas Frecuentes

### P1. ¿Qué puedo hacer si no aparece la página de inicio de sesión?

- R1. Si la computadora está configurada a una dirección IP fija o estática, cambiarla para obtener una dirección IP automáticamente desde el módem router.
- R2. Verifica que <http://tplinkmodem.net> sea ingresado correctamente en el navegador de internet y presiona **Enter**.
- R3. Usa otro navegador de internet e intenta de nuevo.
- R4. Reinicia tu módem router e intenta de nuevo.
- R5. Desactiva y activa el adaptador de red activo.

### P2. ¿Qué puedo hacer si el estado del LED no es correcto?

- R1. Revisa tus cables y asegúrate de que todos estén conectados correctamente, incluyendo las líneas de teléfono y el adaptador de corriente.
- R2. Restaura tu módem router a sus ajustes predeterminados de fábrica.
- R3. Retira el splitter DSL, conecta directamente el módem router al conector telefónico y después configura de nuevo el módem router siguiendo las instrucciones de esta Guía de Instalación Rápida.
- R4. Contacta a tu proveedor de servicios de internet para verificar si la línea DSL se encuentra en buen estado.

R5. Si has intentado todas las sugerencias antes mencionadas y aún existe el problema, contacta a nuestro Soporte Técnico.

### **P3. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?**

R1. Asegúrate de que los cables de teléfono y de Ethernet estén conectados correctamente.

R2. Intenta ingresar a la página de administración web del módem router usando la dirección predeterminada en **http://tplinkmodem.net**. Si puedes, intenta las siguientes respuestas. Si no puedes, cambia tu computadora para obtener una dirección IP automáticamente desde el módem router .

R3. Consulta a tu proveedor de servicio de internet y asegúrate de que todos los VPI/VCI (o ID de VLAN), Tipo de Conexión, nombre de usuario de la cuenta y contraseña sean correctos. De lo contrario, cámbialos con las configuraciones correctas e intenta de nuevo.

R4. Restaura tu módem router a sus ajustes predeterminados de fábrica y configura de nuevo el módem router siguiendo las instrucciones de esta Guía de Instalación Rápida .

R5. Por favor contacta a nuestro Soporte Técnico si aún existe el problema.

### **P4. ¿Qué puedo hacer si olvido mi contraseña?**

#### **• Contraseña de la página de Administración Web:**

R. Consulte la pregunta> P5 para restablecer el router y, a continuación, crea una nueva contraseña para futuros intentos de inicio de sesión o utilice **admin** para el nombre de usuario y la contraseña para algunos router.

#### **• Contraseña de la Red Inalámbrica:**

R1. La Contraseña de la Red predeterminada / PIN está impresa en la etiqueta del módem router.

R2. Si se ha cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, acceda a la página de Administración Web del router para recuperar o restaurar su contraseña inalámbrica.


### **P5. ¿Cómo restablezco el módem router a sus ajustes predeterminados de fábrica?**

R1. Con el módem router encendido, presiona sin soltar el botón de **RESET** del módem router hasta que haya un cambio obvio de los LEDs, y después suelta el botón.

R2. Ingresa a la página de Administración Web del router módem, y ve al menú de administración del sistema para restaurar el router módem.

## Brancher le matériel

Si vous n'avez pas besoin du service téléphonique, connecter directement le modem routeur à la prise téléphonique à l'aide du cordon fourni, suivez ensuite les étapes 3 et 4 pour achever la connexion matérielle.



\* Illustrations non contractuelles.


Note : Si l'état des LED est différent, merci de vous référer au FAQ >Q2.

# Configuration depuis un navigateur internet

- 1 Connecter votre ordinateur au modem routeur via une connexion Wi-Fi ou Ethernet.

## Ethernet

Connecter votre ordinateur au port LAN (1/2/3/4) à l'aide d'un cordon Ethernet.




## Wi-Fi

Connexion Wi-Fi en utilisant les **SSID** (Nom de réseau Wi-Fi) et **Wireless Password/PIN** (Code/ Mot de passe) inscrits sur l'étiquette présente sous le produit.

- 2 Configurer le modem routeur depuis un navigateur internet

- A Ouvrir un navigateur internet et saisir <http://tplinkmodem.net> ou **192.168.1.1**.

Remarque : Si la page d'authentification n'apparaît pas, référez vous à la Q1 de la FAQ.



- B Créer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou en fonction du routeur, utiliser **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.
- C Allez sur la page **Quick Setup** (Installation Rapide)/ **Quick Start** (Démarrage Rapide), suivre pas à pas les instructions pour achever la configuration initiale.

😊 Vous pouvez maintenant profiter d'internet. Pour des paramètres plus complexes, référez vous au mode d'emploi téléchargeable librement sur le site WEB [www.tp-link.fr](http://www.tp-link.fr).

# Tether App

L'App Tether TP-Link offre une solution simple et intuitive pour accéder et administrer votre routeur. Vous pouvez bloquer les appareils qui ne sont pas les bienvenus, paramétrer le contrôle parental, paramétrer le Wi-Fi et plus encore.

Scanner le code QR pour télécharger l'App Tether TP-Link depuis l'App Store Apple ou Google Play.

Note : l'application Tether n'est pas compatible avec certains routeurs. Merci de vérifier la descriptif de l'application avant de la télécharger.



## FAQ (Questions Fréquentes)

### Q1. Que faire si la page d'authentification n'apparaît pas ?

- R1. Si l'ordinateur est configuré avec une adresse IP statique ou fixe, changer pour obtenir une adresse IP automatiquement depuis le modem routeur.
- R2. Vérifiez avoir correctement saisi <http://tplinkmodem.net> dans le navigateur et validez par la touche Entrée.
- R3. Utiliser un autre navigateur Web et essayez à nouveau.
- R4. Redémarrez votre modem routeur et essayez à nouveau.
- R5. Désactivez puis réactivez l'adaptateur réseau utilisé pour votre connexion internet.

### Q2. Que faire si l'état de la LED n'est pas correct ?

- R1. Vérifiez vos branchements ce qui inclut connexion téléphonique et alimentation électrique.
- R2. Réinitialiser votre modem routeur à ses paramètres par défaut.
- R3. Supprimer le filtre DSL, connecter le modem routeur directement à la prise téléphonique et reconfigurer le modem routeur en suivant les instructions de ce guide d'installation rapide.
- R4. Consultez votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet) pour qu'il vérifie l'état de votre ligne DSL.
- R5. Si vous avez essayé toutes les suggestions qui précèdent et que le problème persiste, contactez notre support technique.

### Q3. Que faire si je n'accède pas à internet ?

- R1. Assurez vous que les cordons téléphonique et réseau sont correctement branchés.
- R2. Essayez de vous connecter à l'interface WEB du modem routeur en utilisant l'adresse par défaut : <http://tplinkmodem.net>. Si vous le pouvez, essayez les solutions suivantes. Si vous ne le pouvez pas, modifier le paramétrage de votre ordinateur afin qu'il obtienne son adresse IP automatiquement par le modem routeur.
- R3. Consultez votre FAI et assurez vous que les paramètres : VCI/VPI (ou N° de VLAN), le type de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. S'ils ne le sont pas, corrigez les paramètres requis et réessayez.
- R4. Restaurer le modem routeur à ses paramètres par défaut et reconfigurer le modem routeur en suivant les instructions de ce guide d'installation rapide.
- R5. Contactez notre support technique si le problème persiste.

### Q4. Que puis-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

#### • Mot de passe de l'interface d'administration :

- R. Consultez la Q5 de la FAQ pour réinitialiser le routeur, puis recréer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou utiliser **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.

#### • Mot de passe réseau Wi-Fi :


- R1. Le mot de passe Wi-Fi par défaut (Wireless Password /PIN) est inscrit sur l'étiquette présente sous le produit.
- R2. Si le mot de passe Wi-Fi par défaut a été modifié, authentifiez vous sur la page d'administration du routeur pour consulter ou modifier le mot de passe Wi-Fi.

### Q5. Comment restaurer le modem routeur à ses paramètres par défaut ?

- R1. Le modem routeur étant sous tension, maintenir appuyé le bouton **RESET** jusqu'à ce qu'il y ait un changement manifeste de l'état de toutes ses DELs, relâcher ensuite le bouton.
- R2. Connectez vous à l'interface d'administration du modem routeur, allez dans Administration du système pour restaurer le modem routeur.

## Conectando o Hardware

Caso não necessite do serviço de telefone, apenas conecte o modem roteador diretamente à entrada de telefone com o cabo de telefone fornecido e então siga os passos 3 e 4 para completar a conexão de hardware.



\* A imagem pode diferir do produto.


Observação: Caso esteja diferente, consulte FAQ > P2.

# Configurando via Navegador Web

## 1 Conectando seu computador ao modem roteador via conexão cabeada ou wireless

### Cabeada

Conecte seu computador à porta LAN (1/2/3/4) utilizando o cabo Ethernet.



### Wireless

Conecte via wireless utilizando o SSID (nome de rede) e Senha Wireless impressas no rótulo do produto localizado no fundo do modem roteador.

## 2 Configurando o modem roteador via navegador web

**A** Abra um navegador web e digite na barra de endereços **http://tplinkmodem.net** ou **192.168.1.1**.

Nota: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.



**B** Crie uma senha para tentativas de login futuras, ou utilize **admin** para nome de usuário e senha para alguns roteadores.

**C** Vá para a página **Quick Setup** (Início Rápido)/**Quick Start** (Início Rápido) e siga as instruções para completar a configuração inicial.

😊 Agora você pode aproveitar sua Internet. Para configurações mais avançadas, consulte o Guia do Usuário no site oficial da TP-Link em [www.tp-link.com.br](http://www.tp-link.com.br)



# Tether App

O app Tether TP-Link oferece um jeito simples e intuitivo de acessar e gerenciar suas configurações wireless e mais.

Acesse o código QR para baixar o app Tether TP-Link na Apple App Store ou Google Play.

Observação: O Tether não suporta alguns roteadores. Por favor, verifique a descrição do app antes de fazer o download.



## FAQ (Perguntas Frequentes)

### P1. O que fazer caso a página de login não aparecer?

R1: Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente do modem roteador.

R2: Verifique se <http://tplinkmodem.net> está corretamente digitado no navegador web e pressione **Enter**.

R3. Utilize outro navegador e tente novamente.

R4. Reinicie seu modem roteador e tente novamente.

R5. Desabilite e habilite o adaptador de rede.

### P2. O que fazer caso as luzes de LED não estejam corretas?

R1: Verifique os cabos e garanta que estejam todos plugados corretamente, incluindo a linha telefônica e a fonte de energia.

R2: Restaure o modem roteador às suas configurações de fábrica.

R3. Remova o splitter DSL, conecte o modem roteador diretamente à entrada do telefone e então reconfigure o modem roteador através das instruções a seguir neste Guia de Instalação Rápida.

R4. Contate seu provedor para verificar se a linha DSL está com seu status normal.

R5. Caso tenha tentado todas as sugestões acima e o problema ainda persiste, contate nosso Suporte Técnico.

### P3. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

R1: Certifique-se que o cabo de telefone e Ethernet estão plugados corretamente.

R2: Tente fazer login na página de gerenciamento web do modem roteador utilizando o endereço padrão em <http://tplinkmodem.net>. Caso conseguir, siga as respostas seguintes. Caso não consiga, altere seu computador para obter um endereço IP automaticamente do modem roteador.

R3. Consulte seu provedor e certifique-se de que o VPI/VCI (ou VLAN ID), Tipo de Conexão, nome de usuário e senha estejam corretos. Se não estiverem, substitua-os e tente novamente.

R4. Restaure o modem roteador para as configurações padrões de fábrica e reconfigure o modem roteador através das seguintes instruções deste Guia de Instalação Rápida.

R5. Favor contatar nosso Suporte Técnico caso o problema ainda persistir.

### P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha?

#### • Senha da página de Gerenciamento Web:

R. Verifique FAQ>P5 para restaurar o roteador e depois crie uma senha para tentativas de login futuras ou utilize **admin** para nome de usuário e senha para alguns roteadores.

#### • Senha da Rede Wireless:

R1: A senha Wireless/PIN padrão está impressa no rótulo do produto, na parte inferior do equipamento.

R2: Caso a senha wireless padrão tenha sido alterada, faça login na página de gerenciamento web do roteador para recuperar ou redefinir sua senha wireless.

### P5. Como restaurar o modem roteador às suas configurações de fábrica?

R1: Com o modem roteador ligado, pressione e segure o botão **RESET** até que haja uma alteração clara dos LEDs, solte o botão em seguida.

R2: Faça login na página de gerenciamento web do modem roteador e vá para a página de gerenciamento de sistema para restaurar o produto.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: [www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/)